



KAISER MONOCR-N1 DECLENCHEUR PRISE 10 BROCHES

Code Camara: SI984992
Ref. Fourn.: KAI6189
Code EAN: 4001072061896

Cette télécommande peut déclencher un appareil Nikon ou Fujifilm qui dispose d'une prise 10 broches comme :
Nikon : D1, D1H, D1X, D2, D2H(s), D2X(s) , D3(s), D3(x), D4, D4S, D5, D6, D200, D300(s), D500, D700, D800(E), D810, D850, Z9 ou Fujifilm : S3pro, S5pro.

16,90 € TTC