



KAISER MONOCR-P1 DECLENCHEUR POUR APPAREIL PANASONIC ET LEICA AVEC PRISE JACK 2,5MM

Code Camara: SI984998
Ref. Fourn.: KAI6192
Code EAN: 4001072061926

Cette télécommande peut déclencher un appareil photo Panasonic et Leica qui dispose d'un connecteur jack 2,5 mm comme Panasonic : FZ20, FZ30, FZ50, FZ100, FZ150, FZ200, FZ300, FZ1000 (II), FZ2000, G1, G2, G3, G5, G6, G9, G10, G70, G81, G91, GF1, GH1, GH2, GH3, GH4, GH5(s), GH6, GM1, GX1, GX7, GX8, GX9, L1, L10, LC1, S1 , S5, S1H, S1R ou Leica : Digilux 2, digilux 3, V-Lux (Type 114), V-Lux 1, V-Lux 2, V-Lux 3, V-Lux 4, V-Lux 5.

18,90 € TTC