

KAISER MONOCR-C1 DECLENCHEUR POUR CANON PRISE N3

Code Camara: SI984991
Ref. Fourn.: KAI6188
Code EAN: 4001072061889

Cette télécommande filaire "MonoCR-C1" permet de déclencher des appareils Canon disposant d'une prise N3 comme les modèles suivants : 1D C, 1D X (Mark II/III), 1D(s), 1D(s) Mark II(N)/III, 1D Mark IV, 5D (Mark II/ Mark III/Mark IV), 5DS (R), 6D (Mark II), 7D (Mark II), 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, D30, D60, R3, R5 (C).

16,90 € TTC