



KAISER MONOCR-F3 DECLENCHEUR PR FUJIFILM

Code Camara: SI985004
Ref. Fourn.: KAI6195
Code EAN: 4001072061957

Cette télécommande permet de déclencher à distance les appareils Fujifilm suivants : GFX 50S, S1, X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-E2(s), X-E3, X-H1, X-M1, X-Pro2, X-T1, X-T2, X-T10, X-T20, X-T100, X-T200, XQ1, XQ2, X30, XF10, X70, X100F, X100T.

19,90 € TTC