



DJI Osmo Action

Code Camara: SI985424
 Ref. Fourn.: AR0042559
 Code EAN: 6958265186899



L'Osmo Action de DJI va vous permettre d'immortaliser votre monde, vos plus beaux moments aussi bien derrière l'objectif qu'en selfie ! L'écran avant du DJI Osmo Action vous garantit un cadrage parfait quand l'écran arrière vous offre lui un affichage intuitif et puissant. D'une impressionnante robustesse et polyvalence, cette caméra DJI est conçue de façon à vous laisser vivre l'action plutôt que de vous soucier de votre appareil.



379,00 € TTC



AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Double écran
- Vidéo 4K HDR
- Ralenti 8x
- Étanchéité 11 mètres
- Images 4k60p Ultra HD
- Stabilisation avancée et fiable RockSteady
- Wi-Fi & Bluetooth
- Dimensions : 65 x 42 x 35 mm
- Poids : 124 g

CONTENU BOITE

DJI Osmo Action, monture protectrice, fixation adhésive plate, fixation adhésive incurvée, base à démontage rapide, batterie, boîtier de batterie, vis de fixation, câble USB-C.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

| | Code | EAN | Désignation |
|---|----------|---------------|---|
|  | SI985425 | 6958265188480 | DJI Batterie Osmo Action PART1 |
|  | SI985426 | 6958265188183 | DJI BOUCHON FILTRE OSMO ACTION PART4 |
| | SI985428 | 6958265188213 | DJI MONTURE PROTECTRICE OSMO ACTION PART8 |



SI985427 6958265188237 DJI Kit de recharge Osmo Action - Hub de charge et deux batteries

SI978566 0619659170738 SANDISK Micro SD Extreme Action Cam 64GB 100MB/S CL10 U3 + Adaptateur

SI975736 0619659143800 SANDISK Micro SD Extreme Pro UHS-II 128GB 275MB/S + Lecteur USB

SI984094 0619659169794 SANDISK Micro SD Extreme Pro 64GB 170MB/S A2 U3 V30 + Adaptateur

SI975984 6931747336081 BENRO BK10 Perche à selfie avec télécommande et mini trépied intégré

SI975984 6931747336081 BENRO BK10 Perche à selfie avec télécommande et mini trépied intégré