



LOWEPRO PHOTO ACTIVE BP 300 AW bleu/noir

Code Camara: SI985726
Ref. Fourn.: LP37253-PWW
Code EAN: 0056035372537



Le sac à dos Photo Active BP 300 AW de Lowepro est le choix du photographe amateur qui a besoin d'un produit léger et robuste pour l'extérieur, en randonnée ou au quotidien. En courte randonnée ou en voyage, le Photo Active protège et rend accessible votre matériel photo et vidéo pour photographier et partager vos aventures.

219,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Sac à dos du quotidien pour des courtes randonnées ou des voyages
- Le système de séparateur QuickShelf se configure facilement
- Les deux ouvertures latérales assurent un accès rapide
- Poche ordinateur CradleFit pour un ordinateur 15"
- Système ActivZone, ergonomique et aéré
- Housse All Weather AW inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

capacité :	25L
nombre de bandoulière :	2
dimensions extérieures en mm :	310 x 190 x 480
dimensions intérieures en mm :	260 x 130 x 465
kit reflex monté :	1 à 2
optiques supplémentaires :	2 à 3
ordinateur portable :	15"
rangement privé :	Oui
protection anti-pluie :	Oui
repose trépied :	Oui
ouverture latérale :	Oui
poids :	1,48 kg