



FUJIFILM INSTAX SQ40 NOIR

Code Camara: SI993011
 Ref. Fourn.: 16802802
 Code EAN: 4547410511147

Libérez des moments uniques de créativité avec l'INSTAX SQUARE SQ40 : un appareil photo instantané éternellement chic, et aussi beau que bon pour prendre de superbes photos. Avec l'INSTAX SQUARE SQ40, vivez l'instant présent. Passez l'objectif en Mode Selfie, puis retournez l'appareil et cadrez en utilisant le miroir Selfie. Tout est dans le twist. Tournez pour allumer. Tournez pour activer le Mode Selfie. Tournez pour éteindre. Les photos carrées obtenues ont la bonne exposition à chaque fois. Même l'œil le plus exigeant ne pourra pas critiquer le SQ40. Grâce à l'exposition automatique, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Fonctionne avec 2 piles CR2


139,00 € TTC

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	EAN	Désignation
	SI984765	5000394020306	DURACELL CR2 - 3V PILE LITHIUM
	SI290056	4008496537365	VARTA Pile Professional Lithium CR2
	SI953403	4008496537402	VARTA Pile Professional Lithium CR2 X2
	SI985662	4547410414561	FUJIFILM Film Instax Square Star Illumination
	SI985662	4547410414561	FUJIFILM Film Instax Square Star Illumination
	SI988922	8720094751085	FUJIFILM ALBUM INSTAX SQUARE PHOTO
	SI988922	8720094751085	FUJIFILM ALBUM INSTAX SQUARE PHOTO



SI978575 4547410348613 FUJIFILM Film Instax Square 10 Vues



SI982206 4547410370003 FUJIFILM Film Instax Square Bipack (2x10 Poses)



SI982207 4547410370010 FUJIFILM Film Instax Square Black Frame 10 Poses



SI987914 4547410440911 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE MONOCHROME WW 1



SI987914 4547410440911 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE MONOCHROME WW 1



SI987913 4547410440904 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE RAINBOW WW 1



SI987913 4547410440904 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE RAINBOW WW 1



SI993018 4547410499438 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE SUNSET 10 VUES

SI987022 4547410432022 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE WHITEMARBLE 10 Poses



SI987022 4547410432022 FUJIFILM FILM INSTAX SQUARE WHITEMARBLE 10 Poses

