



CANON Adaptateur Wi-Fi W-E1 au format carte SD pour EOS 7D II/5DS/5DS R

Code Camara: SI976505
Ref. Fourn.: 1716C001
Code EAN: 4549292077568

Insérez l'adaptateur Wi-Fi W-E1 dans la fente de la carte SD d'un EOS 7D Mark II, d'un EOS 5D S ou d'un EOS 5D S R pour activer les capacités sans fil. Vous contrôlez alors l'appareil photo (modification des réglages et prise de photos) et pouvez même utiliser la composition avec le mode Visée par l'écran depuis l'écran de votre smartphone ou PC/Mac jusqu'à 10 m de distance. Les images et vidéos peuvent être partagées via l'établissement d'une connexion directe à un téléphone, une tablette ou un ordinateur, ou via le réseau Wi-Fi existant

19,00 € TTC