



SONY LCS-AMB Housse pour gamme Alpha

Code Camara: SI954740
Ref. Fourn.: LCSAMB
Code EAN: 4905524771862

Housse de transport souple conçue pour les boîtiers de gamme alpha. Elle permet de protéger un boîtier monté avec un zoom standard.

55,90 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Housse de transport souple, idéale pour les photos de voyages et les prises de vue standard
- Trois modes de transport: poignée, bandoulière ou ceinture
- Poches pour batterie/supports et protège-objectif
- Non compatible avec la batterie DSLR-A900/A850

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

capacité :	Boîtier avec zoom standard
poids :	330 g

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	EAN	Désignation
	SI966368	4905524958560	SONY ALPHA 7 Boîtier nu
	SI966368	4905524958560	SONY ALPHA 7 Boîtier nu
	SI966368	4905524958560	SONY ALPHA 7 Boîtier nu
	SI966368	4905524958560	SONY ALPHA 7 Boîtier nu
	SI972895	3565010018683	SONY ALPHA 7 + SEL FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS
	SI972895	3565010018683	SONY ALPHA 7 + SEL FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS



SI972895 3565010018683 SONY ALPHA 7 + SEL FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS



SI966369 4905524958645 SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS

SI966369 4905524958645 SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS



SI966369 4905524958645 SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS



SI966369 4905524958645 SONY ALPHA 7 + SEL FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS



SI970744 4548736001701 SONY ALPHA 7 II Boitier nu

SI970744 4548736001701 SONY ALPHA 7 II Boitier nu



SI970744 4548736001701 SONY ALPHA 7 II Boitier nu



SI970744 4548736001701 SONY ALPHA 7 II Boitier nu



SI970745 4548736001763 SONY ALPHA 7 II + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS

SI970745 4548736001763 SONY ALPHA 7 II + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI970745 4548736001763 SONY ALPHA 7 II + FE 28-70 mm f/3,5-5,6 OSS



SI972893 3565010018669 SONY ALPHA 7 PR KIT 24-240

SI975001 3565010020761 SONY ALPHA 7/28-2,0

SI966370 4905524958485 SONY ALPHA 7R Boitier nu



SI966370 4905524958485 SONY ALPHA 7R Boitier nu



SI966370 4905524958485 SONY ALPHA 7R Boitier nu



SI966370 4905524958485 SONY ALPHA 7R Boitier nu



SI972295 4548736017719 SONY ALPHA 7R II Boitier nu



SI972295 4548736017719 SONY ALPHA 7R II Boitier nu



SI972295 4548736017719 SONY ALPHA 7R II Boitier nu



SI972295 4548736017719 SONY ALPHA 7R II Boitier nu



SI972312 3565010018065 SONY ALPHA 7R II NOIR KIDO
SI969209 4905524983289 SONY ALPHA 7S Boitier nu



SI969209 4905524983289 SONY ALPHA 7S Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI972756 4548736018839 SONY ALPHA 7S II Boitier nu



SI973087 3565010019307 SONY ALPHA 7S II NOIR KIDO
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR



SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962575 4905524922899 SONY ALPHA 58 + 18-55 + 55-200 NOIR
SI962574 3355830052987 SONY ALPHA 58 +18-55 +SAC +SD 8 GO
SI962574 3355830052987 SONY ALPHA 58 +18-55 +SAC +SD 8 GO



SI968829 4905524979237 SONY ALPHA 77 II Boitier nu



SI968829 4905524979237 SONY ALPHA 77 II Boitier nu



SI968830 4905524979299 SONY ALPHA 77 II + SAL 16-50 mm f/2,8 DT SAM
SI968830 4905524979299 SONY ALPHA 77 II + SAL 16-50 mm f/2,8 DT SAM
SI969340 3355830057067 SONY ALPHA 5000 Blanc + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS +
Housse + SD 8GO



SI969339 4905524958270 SONY ALPHA 5000 Argent + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS



SI969345 3355830056664 SONY ALPHA 5000 Noir + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS +
Housse + SD 8GO



SI972153 3565010017686 SONY ALPHA 5100+16-50 BLANC+HOUSSE LCS-EMC
SI972153 3565010017686 SONY ALPHA 5100+16-50 BLANC+HOUSSE LCS-EMC
SI972153 3565010017686 SONY ALPHA 5100+16-50 BLANC+HOUSSE LCS-EMC
SI972154 3565010017693 SONY ALPHA 5100+16-50 BRONZE+HOUSSE LCS-EMC
SI972154 3565010017693 SONY ALPHA 5100+16-50 BRONZE+HOUSSE LCS-EMC
SI972152 3565010017679 SONY ALPHA 5100+16-50 NOIR+HOUSSE LCS-EMC

SI972152	3565010017679	SONY ALPHA 5100+16-50 NOIR+HOUSSE LCS-EMC
SI972152	3565010017679	SONY ALPHA 5100+16-50 NOIR+HOUSSE LCS-EMC
SI967636	4905524974539	SONY ALPHA 6000 Noir + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55-210 mm f/4,5-6,3 OSS
SI967636	4905524974539	SONY ALPHA 6000 Noir + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS + SEL 55-210 mm f/4,5-6,3 OSS





SI967636 4905524974539 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS + SEL
55-210 mm f/4,5-6,3 OSS

SI967636 4905524974539 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL-P 16-50mm f/3,5-5,6 OSS + SEL
55-210 mm f/4,5-6,3 OSS



SI967637 4905524974393 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS

SI967637 4905524974393 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS
 SI967637 4905524974393 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS
 SI967637 4905524974393 SONY ALPHA 6000 Noir + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS
 SI967638 4905524974409 SONY ALPHA 6000 Argent + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS
 SI967638 4905524974409 SONY ALPHA 6000 Argent + SEL 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS
 SI968238 5013493248403 SONY ALPHA 6000 + 16-70/4 ZEISS
 SI968238 5013493248403 SONY ALPHA 6000 + 16-70/4 ZEISS



SI967643 4905524974287 SONY ALPHA 6000 Noir Boitier nu



SI967643 4905524974287 SONY ALPHA 6000 Noir Boitier nu



SI967643 4905524974287 SONY ALPHA 6000 Noir Boitier nu



SI967643 4905524974287 SONY ALPHA 6000 Noir Boitier nu



SI967643 4905524974287 SONY ALPHA 6000 Noir Boitier nu



SI972580 3565010018348 SONY ALPHA 6000 NOIR + SELP 18-105/4 G OSS PZ NOIR
 SI972580 3565010018348 SONY ALPHA 6000 NOIR + SELP 18-105/4 G OSS PZ NOIR

SI972578 3565010018324 SONY ALPHA 6000 NOIR PR KIT 18-105/4 G
 SI972792 3565010018508 SONY ALPHA 6000+16-50+55-210 NOIR MEP CAMARA
 SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974242 4548736012035 SONY ALPHA 6300 Boitier nu



SI974243 4548736012127 SONY ALPHA 6300 + SELP 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS

SI974243 4548736012127 SONY ALPHA 6300 + SELP 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS

SI974243 4548736012127 SONY ALPHA 6300 + SELP 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS

SI974243 4548736012127 SONY ALPHA 6300 + SELP 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS



SI974631 5013493336889 SONY ALPHA 6300 + SEL 16-70 mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar*

SI974631 5013493336889 SONY ALPHA 6300 + SEL 16-70 mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar*

SI974631 5013493336889 SONY ALPHA 6300 + SEL 16-70 mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar*



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974187 4548736032255 SONY ALPHA 68 Boitier nu



SI974538 3565010020495 SONY ALPHA 68 +18-55 +55-200

SI974186 4548736032279 SONY ALPHA 68 + SAL 18-55mm f/3,5-5,6 DT SAM II

SI974186 4548736032279 SONY ALPHA 68 + SAL 18-55mm f/3,5-5,6 DT SAM II



SI959824 4905524896176 SONY ALPHA 99 Boitier nu



SI959824 4905524896176 SONY ALPHA 99 Boitier nu



SI959824 4905524896176 SONY ALPHA 99 Boitier nu



SI959824 4905524896176 SONY ALPHA 99 Boitier nu

