



SONY LCJ-RXE HOUSSE POUR RX10/RX10II

Code Camara: SI966635
Ref. Fourn.: LCJRXEB
Code EAN: 4905524954463






Housse de transport légère conçue pour protéger votre appareil RX10 (et II). Elle offre un accès pour une connexion USB et une poche intérieure pour ranger une carte mémoire.

96,90 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Conçu pour les appareils de la série RX10 avec protège-objectif avant et filtre fixé
- Connexion USB pour charger la batterie de votre appareil photo sans avoir à retirer la housse
- Passant de bandoulière pour fixer une bandoulière
- Poche intérieure pour carte mémoire
- Design léger et résistant (145 g)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI966237	4905524962727	SONY DSC-RX10
	SI966237	4905524962727	SONY DSC-RX10
	SI972927	3565010018850	SONY CYBERSHOT DSC-RX10 + Sac + SD 16 Go
	SI972927	3565010018850	SONY CYBERSHOT DSC-RX10 + Sac + SD 16 Go
			
	SI972288	4548736018969	SONY CYBERSHOT DSC-RX10 II
	SI972288	4548736018969	SONY CYBERSHOT DSC-RX10 II
	SI972288	4548736018969	SONY CYBERSHOT DSC-RX10 II



SI974226 3565010020198 SONY DSC-RX10 M2 + KIT ADAPTATEUR ET MICRO XLR-K2M
SI972341 3565010018089 SONY DSC-RX10 M2 KIDO