SONY CYBERSHOT DSC-RX100 IV

Code Camara: SI972289
Ref. Fourn.: DSCRX100M4
Code EAN: 4548736017092

Un must. Outre son ouverture exceptionnelle 1.8-2.8 et toutes les qualités du RX100 III, le RX100 IV apporte la vidéo 4K, une prise de vue ultra rapide au 1/32000è et la possibilité de rafale à 16 i/s. Comme une formule 1, mais en appareil photo.

709,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur CMOS type 1.0 20,1 MP
- Objectif ZEISS 24-70 mm
- Processeur BIONZ X
- Super ralenti 40x
- Obturateur anti-distorsion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,1 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Exmor RS 1"
format d'image :	5472 x 3648 pixels en JPEG, RAW
zoom optique :	2,9x
focale éq. 24x36 :	24 - 70 mm
ouverture max. :	f/1,8 - 2,8
mise au point macro :	5 cm
type d'écran :	Écran inclinable LCD 7,5 cm (3") inclinable
résolution écran :	1 228 800 pixels
contrôle :	AUTO, Programme auto, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition, Rappel de mémoire, Mode Film, Mode HDR, Panorama Sélection des scènes
fonctions couleur :	Photo à l'ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome à contraste élevé, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome aux tons riches, Miniature, Aquarelle, Illustration
mesure d'exposition :	Multizone, pondérée centrale et spot
correcteur d'exposition :	+/- 3 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation :	30 à 1/32 000 sec.
sensibilité :	125 à 12 800 ISO (ext. à 25 600)

rafale :	Jusqu'à 16 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (1920 x 1080/50i)
son :	Stéréo
modes flash :	Auto, Flash activé, Synchronisation lente, Synchronisation arrière, Sans flash
connexion usb :	Micro USB, USB 2.0 Haute Vitesse
connexion tv :	Micro-connecteur HDMI
mémoire :	Cartes Memory Stick Duo/PRO Duo/PROHG Duo/Micro (I/II)/XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC (UHS-I), microSD/SDHC/SDXC
alimentation :	Batterie rechargeable NP-BX1
dimensions (L x H x P) :	101,6 x 58,1 x 41 mm
poids :	298 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Sony France

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	*EAN*	*Désignation*
	SI958657	4905524895179	SONY CYBERSHOT DSC-RX100
	SI958657	4905524895179	SONY CYBERSHOT DSC-RX100
	SI958658	4905524885880	SONY NP-BX1 Batterie pour RX100/II/III/IV/V/ RX1/1R/1RII/ HX50/60/90/300/400/ H400/ WX300/350/ AS15/30/50/100/200/ CX240 / ZV1
	SI960552	4905524885941	SONY BC-TRX Chargeur batterie série X/N/G/D/T/R/K
	SI962070	4905524918953	SONY PCK-LM15 Protection écran pour DSC-RX1 / RX10/II/III ; RX100/II/III/IV/V/Va ; A7II/A7RII/7SII
	SI964634	4905524948684	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II
	SI964634	4905524948684	SONY CYBERSHOT DSC-RX100 II
	SI966844	4905524899085	SONY ACC-TRBX KIT CHARGEUR + BATTERIE X
	SI966909	4905524929386	SONY RM-VPR1 Télécommande filaire

SI968923 4905524986396 SONY DSC-RX100 III

SI969256 4905524983494 SONY LCJ-RXF HOUSSE POUR SERIE RX100

SI977214 4548736047488 SONY MPK-URX100A Caisson Etanche pour RX100/II/III/IV/V

SI982467 4548736088924 SONY VCT-SGR1 MINI TREPIED-GRIP-COMMANDES pour compacts légers type RX100 ou HX400